

# Инструкция

## по эксплуатации прибора С2000-АСПТ

### 1. ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ

В дежурном режиме установка осуществляет непрерывный контроль своей работоспособности, подзарядку встроенных АКБ и опрос пожарных извещателей. При возникновении какой либо неисправности включается прерывистый звуковой сигнал, и передается сигнал **НЕИСПРАВНОСТЬ**.

Прибор, должен находится в автоматическом режиме, в ночное время суток либо когда обслуживающий персонал или покупатели покидают защищаемые помещения. Включается автоматический режим кнопкой **АВТОМАТИКА ВКЛ.** после чего загорается индикатор красным цветом.

Если кто-либо, находится в помещении то, автоматический режим выключается кнопкой **АВТОМАТИКА ВЫКЛ** после чего загорается индикатор красным цветом.

### 2. РЕЖИМ ВНИМАНИЕ

При сбрасывании одного пожарного извещателя в пожарном шлейфе, загорается индикатор **ВНИМАНИЕ**, это означает, что сработал один из пожарных извещатель. Необходимо пройти по помещениям и найти сработавший пожарный извещатель. Для сброса звукового сигнала необходимо нажать кнопку **СБРОС**

### 3. РЕЖИМ ПОЖАР

При сбрасывании двух пожарных извещателей в пожарном шлейфе включается сирена, индикатор соответствующего направления мигает красным цветом, начинает мигать индикатор **ПОЖАР** соответствующего направления. Кроме того, выдается сигнал на включение по соответствующему направлению светозвукового оповещателя «ГАЗ УХОДИ».

Далее в автоматическом режиме по соответствующему направлению через время задержки 60 секунд (время может быть изменено) включится режим пуска огнетушащего вещества, включается табло «ГАЗ УХОДИ» и включается табло «ГАЗ НЕ ВХОДИ». В течении времени задержки пуска можно отменить запуск пожаротушения нажатием кнопки **СБРОС**

Для отключения несанкционированного (ложное срабатывание пожарных извещателей) запуска АУП, убедившись, что пожара нет, необходимо нажать кнопку **СБРОС**. Далее нажатием кнопки **АВТОМАТИКА ВЫКЛ** привести индикатор в светящееся состояние.

### Назначение и режимы свечения индикаторов на панели С2000-АСПТ

Название индикатора	Цвет свечения	Назначение
РАБОТА	1 Зелёный 2,3 Включен в прерывистом режиме с частотой 2 Гц	1 Индикация дежурного режима работы прибора 2 Индикация режима "Тест" 3 Индикация режима "Авария прибора"
ВНИМАНИЕ	Красный	Индикация режима "Внимание"
ПОЖАР	Красный Прерывистые включения	Индикация режима "Пожар" "Авария прибора"
ТУШЕНИЕ	Красный	Индикация режима запуска АУП
Автоматика ВКЛ	Красный	Индикация работы прибора в режиме автоматического запуска АУП
Автоматика ВЫКЛ	Красный	Индикация работы прибора в режиме дистанционного запуска АУП
Звук ОТКЛ	Красный	Индикация отключения внешнего ЗО и внутреннего ЗС в режимах "Пожар", "Задержка запуска", "Запуск АУП", "Неисправность".
НЕИСПРАВНОСТЬ	Красный	1. Индикация неисправности сигнальных цепей 2. Индикация неисправности выходов СО и ЗО 3. Индикация неисправности пусковой цепи 4. Индикация неисправности источника ОП 5. Индикация неисправности источника РП 6. Индикация неисправности от блока "С2000-КПБ" 7. Индикация вскрытия корпуса прибора