

# ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации охранно-пожарного прибора «ВЭРС-ПК».

**Внимание:** прибор «ВЭРС-ПК» работает от сети переменного тока напряжением 220 вольт. Для нормальной эксплуатации прибора запрещается отключать прибор от сети.

Прибор контролирует шлейфы пожарной сигнализации. В режиме «Охрана» все индикаторы шлейфов должны светиться зеленым светом.

Запрещается отключать шлейфы пожарной сигнализации.

Прибор имеет следующие виды режимов работы:

**«ОХРАНА»** - индикаторы шлейфов светятся зеленым светом.

**«ВНИМАНИЕ»** - сработал один извещатель, индикатор мигает зеленым светом;

**«ПОЖАР»** - сработало два извещателя, индикатор горит красным светом;

**«НЕИСПРАВНОСТЬ»** - индикатор неисправного шлейфа мигает поочередно красно-зеленым светом.

Режимы «Внимание», «Пожар», «Неисправность» сопровождаются непрерывным звуковым сигналом.

При срабатывании прибора необходимо по списку лучей и номеру шлейфа установить помещение, в котором произошла сработка датчика, проверить данное помещение и в случае обнаружения загорания вызвать пожарную охрану по телефону **«01»**, через систему оповещения проинформировать посетителей и персонал об эвакуации из помещений.

При ложном срабатывании отключить сработавший шлейф нажатием на соответствующую кнопку. Через 2-3 минуты повторным нажатием кнопки перевести шлейф в режим «Охрана» (при этом индикатор шлейфа загорается зеленым светом).

При повторных ложных срабатываниях необходимо сделать запись в спец. журнале и сообщить в организацию, осуществляющую техническое обслуживание.